

Meter Response når sender er tastet hele tiden.

Funktions- omskifter.	Uden tone.	Med tone 700 hz 3mV P-P	Med Mikrofon.
(1) LEVEL	Justeres til 100. Fuld udslag	Justeres til 100. Fuld udslag	Justeres til 100. Fuld udslag
(2) IF- CHECK	Viser går baglæns og stiller sig i midten af den øverste skala. Se billede.	Viser går baglæns og stiller sig i midten af den øverste skala. Se billede.	Viser stiller sig i midten af den øverste skala. Se billede.
(3) + FM	Viser går til "0".	Viser går til "5". Idet jeg har indstillet R11 til 5 Khz.	Viser går til "0". <i>Se så nedenunder.</i>

Ved 3mV P-P audio signal ser sinuskurven også fin ud nu.

Når jeg så siger noget i mikrofonen slår metret helt ud.

Jeg drejer så på R19 (Mike Gain) CCW indtil metret svinger imellem 2 og 3 Khz. i henhold til 3.6.2.

Derefter kontrollerer jeg svinget igen med tonegeneratoren og konstaterer at nu er svinget kun er 2,5.

Altså har ændringen på Mike Gain påvirket svinget.

Skal jeg så skrue på R11 igen for at få svinget op på 5 eller er der noget der ikke stemmer ?

Jeg vil godt have det på plads inden jeg går videre til punkt 3.6.3 – 3.6.5

